

施工業者にLEDIUS Camを設置してもらい、STEP3に進みます。カメラの設置が後日になる場合、ひとまずガイドンスに従って、STEP3の設定を完了させてください。(アプリで、あとからカメラ名の変更は可能です。)

STEP 3 カメラ名の設定

01 02 03 設置

配置する
LEDIUS Camを設置利用している場合には、下記のガイドラインに従ってください。

私は、これらのガイドラインの範囲内で操作すべきであることを理解しました。

次へ

1 LEDIUS Camをガイドラインの範囲内で操作すべきであることを理解し、チェックボックスをタップします。「次へ」をタップします。

01 02 03 設置

配置する
ご希望の場合LEDIUS Camを設置してください。必ずWi-Fiの範囲内であることを確認してください。

次へ

2 カメラ映像を確認しながら、LEDIUS Camを設置し、「次へ」をタップします。

01 02 Wi-Fi設定 03

LEDIUS Camに名称を付ける
お疲れ様です！
LEDIUS Cam設定は成功しました！

カメラ名 My LEDIUS Cam
タイムゾーン (GMT+09:00) JAPAN

今すぐ見る！

3 「カメラ名」、「タイムゾーン」を入力し、「今すぐ見る！」をタップします。

すべての設定が、完了です。

※設定完了後に、アプリケーションからファームウェア更新の通知が出ましたら、必ず更新をおこなってください。

設定が完了したら、LEDIUS Camをはじめましょう！

詳しくは、下記WEBページよりご確認ください。



音声ON/OFF 音声のON/OFF切替 30秒前に戻る ライブ映像から、30秒前の映像に戻る	共有 カメラの映像をシェア 映像検索(日時) 日時から、見たい映像を検索	スナップショット 撮影映像からスナップショットを作成 映像検索(映像一覧) 映像一覧から、見たい映像を検索
動画作成 映像の動画作成 ※クラウド録画プランでは、タイムラプス機能が使用できます	動画一覧 作成した動画の確認	履歴 動作・音声検知などの履歴の確認

詳しいアプリ機能は、WEBサイトよりご覧ください
<http://ledius.jp/gems/lediuscam>



初期設定のWi-Fi接続に関する解説動画や、アプリケーションの使い方、困った時のQ/Aなど、お客様に必要なサポート内容を詳しく掲載しております。

株式会社タカショー

〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂2-1
URL:<http://takasho.co.jp>

T-140717-DI

LEDIUS Cam Basic / Plus+

かんたん！初期設定ガイド



端末よりアプリ設定を行ってください

STEP 1 アカウント設定 **STEP 2** Wi-Fi接続の設定 **STEP 3** カメラ名の設定

初期設定方法の詳しい動画も掲載しております



LEDIUS Cam GEMSのHP

LEDIUS Cam Basic/Plus+ 対応デバイス：iPhone/iPad/iPod Touch/Android phone/Android tablet

STEP 1 アカウント設定

GEMS LEDIUS

Androidの場合 iOSの場合

1 「GEMS LEDIUS」を検索し、アプリをインストールします。

2 アプリを起動し、LEDIUS Camアカウントをお持ちでない場合の「ログイン」をタップします。

3 「ユーザー名」「パスワード」「メールアドレス」を入力し、「新規登録」をタップします。

4 入力したメールアドレスにメールが届いているのを確認し、「Please click here」をタップすると登録は完了です。

ご使用の端末により、設定が異なります。 iOS Android

STEP 2 Wi-Fi接続の設定

LEDIUS Camは2.4GHz帯域のWi-Fiにのみ対応しています。5GHz帯域のWi-Fiには対応しておりませんのでご注意ください。

1 アプリを起動し、「メールアドレス」「パスワード」を入力し、「ログイン」をタップします。

2 ①「メニュー」→②「LEDIUS Camを追加」の順番でタップします。

3 画面にしたがって操作し、次の画面で、ご使用のLEDIUS Camのモデルを選択してください。(Androidのみ)

4 LEDIUS Camの電源が入っていることを確認し、「[Wi-Fi Mode]」を「AP」に切り替えます。このとき、ステータスLEDが、黄色に点滅していることを確認します。

5 LEDIUS CamがWi-Fiアクセスポイントの近くにあることを確認し、「次へ」をタップします。

6 「設定画面」の操作を完了し、「次へ」をタップします。

〈設定画面〉

01 02 Wi-Fi設定 03

LEDIUS CamをWi-Fiルーターに接続する

端末のWi-Fi設定から、この端末のLEDIUS Camを接続したいWi-Fi（アクセスポイント）に接続してください。

すでに接続が完了している場合は次へに進んでください。

Wi-Fiの接続方法

端末のホームボタンを押し、「設定」アイコンをタップし「Wi-Fi」から接続設定をしてください。

利用可能なWi-FiリストにLEDIUS Camが表示されない場合があります。

次へ

〈設定画面〉

01 02 Wi-Fi設定 03

LEDIUS CamをWi-Fiルーターに接続する

端末のWi-Fi設定から、この端末のLEDIUS Camを接続したいWi-Fi（アクセスポイント）に接続してください。

すでに接続が完了している場合は次へに進んでください。

Wi-Fiの接続方法

端末のホームボタンを押し、「設定」アイコンをタップし「Wi-Fi」から接続設定をしてください。

利用可能なWi-FiリストにLEDIUS Camが表示されない場合があります。

次へ

〈設定画面〉の操作を完了し、「次へ」をタップします。

[Androidの場合]

01 02 Wi-Fi設定 03

LEDIUS CamをWi-Fiルーターに接続する

SSID欄に表示されているWi-Fiルーターに接続する場合は、パスワードを入力してください。

Wi-Fiルーターを変更する場合は、「ネットワーク変更」をタップし、変更してください。その場合、設定画面から再度接続するWi-Fiルーターを選択する必要があります。

LEDIUS Camの電源が入っていることを確認してください。

次へ

01 02 Wi-Fi設定 03

LEDIUS CamをWi-Fiルーターに接続する

SSID欄に表示されているWi-Fiルーターに接続する場合は、パスワードを入力してください。

Wi-Fiルーターを変更する場合は、「ネットワーク変更」をタップし、変更してください。その場合、設定画面から再度接続するWi-Fiルーターを選択する必要があります。

LEDIUS Camの電源が入っていることを確認してください。

次へ

01 02 Wi-Fi設定 03

LEDIUS CamをWi-Fiルーターに接続する

SSID欄に表示されているWi-Fiルーターに接続する場合は、パスワードを入力してください。

Wi-Fiルーターを変更する場合は、「ネットワーク変更」をタップし、変更してください。その場合、設定画面から再度接続するWi-Fiルーターを選択する必要があります。

LEDIUS Camの電源が入っていることを確認してください。

次へ

6 LEDIUS Camを接続させたいWi-Fiルーターリストから選択します。

リストに表示されているWi-Fiに、LEDIUS Camを接続します（パスワードが必要な場合はパスワードを入力）

[iOSの場合]

01 02 Wi-Fi設定 03

クライアントモードに切り替え

LEDIUS Cam周囲のスイッチを「Client」に切り替えてください。

設定が完了したら、前面のステータスLEDが青色に点滅します。

次へ

01 02 Wi-Fi設定 03

LEDIUS CamをWi-Fiルーターに接続する

SSID欄に表示されているWi-Fiルーターに接続する場合は、パスワードを入力してください。

Wi-Fiルーターを変更する場合は、「ネットワーク変更」をタップし、変更してください。その場合、設定画面から再度接続するWi-Fiルーターを選択する必要があります。

LEDIUS Camの電源が入っていることを確認してください。

次へ

7 LEDIUS Camの「[Wi-Fi Mode]」を「Client」に切り替えます。このとき、ステータスLEDが、青色に点滅していることを確認し、「次へ」をタップします。

8 LEDIUS Camのカメラ映像を確認し、「次へ」をタップします。接続には時間を要する場合があります。

ここまでで、初期設定が完了です。