



E14/バルブ 10個入

**E14 Bulb** 電球色/白/白フラッシュ/青/緑/赤/オレンジ  
MKA-T01D/W/F/B/G/R/S

E14/バルブ 10個入

**E14 Deco Golf Bulb** 電球色クリア/電球色マット  
MKA-T02D/T03D



イメージは  
E14 BULB です。

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

**この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。**

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、

本商品のご使用前に内容をよく理解されてから正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い  
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

## ⚠ 警告

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- ランプが破損又は、未装着の場合、感電の危険があるため、使用しないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)

- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 異常時は(煙が出たり、異臭がしたら)すぐにコンセントを抜いてください。
- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- 全てのパッキンは正しく装着してください。

## ⚠ 注意

- MKイルミネーションシリーズ専用器具以外の製品を接続しないでください。
- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 点灯時 40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LED に塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 器具、ランプを水洗いしないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。

- 施工状況、メンテナンス、保管方法などにより商品寿命が短くなる事がありますのでご注意ください。
- 使用済み LED は不用意に割らないでください。
- ライト、コードを水などの液体につけないでください。
- 各 부품の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源を抜いてください。
- 破損や断線が発生した製品は新しい物へ交換し、故障した製品は適切に処分してください。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。
- 電球の固定に歪みがあると隙間から水が侵入し腐食の原因となります。
- ソケットに電球をしっかりと締め付け固定してください。
- セット販売されているソケットケーブル (MKM-K/W01D/W/F) に電球をはめてください。他のソケットを使用すると隙間から水が侵入し漏電や火災の原因となります。
- 電球は 12V 専用ですが、ソケットケーブル(MKM-K/W01D/W/F)を使用することで、DC100V での使用が可能です。
- ランプが故障した場合、速やかに使用をやめMKイルミネーションシリーズ専用のランプの交換を行ってください。

**MKイルミネーションはお客様に安心してご使用頂くために5シーズンを目安に器具の取替えを推奨します。**

**常設を行う際は1シーズンを目安にコネクターの締め付け具合や点灯チェック等の定期点検を必ず行ってください。**

(1シーズンは、3ヵ月として計算しています)

## 1 故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しない時は、コードが正常に接続されているかどうかご確認ください。
- その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

## 2 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 3 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	入力電圧	消費電力	発光色	入数	重量(kg)
MKA-T01D	DC12V	約0.5W/1球当たり	電球色	10	約0.014/球
MKA-T01W			白		
MKA-T01F			白フラッシュ		
MKA-T01B			青		
MKA-T01G			緑		
MKA-T01R			赤		
MKA-T01S		オレンジ			
MKA-T02D		約0.2W/1球当たり		電球色	
MKA-T03D					

## 保証書

■保証期間	より1年有効	■品番
■ご住所 (〒 )		■お名前
■TEL. ( )		■施工店名 (元請会社名)

### I 保証の範囲

- 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
- この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

### II 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

- 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
- 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。

- 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
- お買い上げ日、施工店名(元請会社名)の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

## 株式会社タカショー デジテック

■ 本社：和歌山県海南市南赤坂 20-1 TEL. 073-484-3618

■ 支店・営業所

東京オフィス TEL. 03-5244-5966

大阪オフィス TEL. 06-6940-7911

名古屋オフィス TEL. 090-6370-9635

滋賀オフィス TEL. 077-566-3544

奈良オフィス TEL. 0745-43-7399

福岡オフィス TEL. 080-5709-0391

URL : <https://takasho-digitec.jp>

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

## タカショー デジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424 (代)

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00

(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)