

お客様  
保管用

# 取扱説明書

MKH-T01W/T01D MKH-T03F/T04F MKJ-NC48/NC49 MKJ-NC50/NC51  
 MKJ-NC52/NC53 MKH-T01F/T02F MKJ-NC58/NC59 MKJ-NC66/NC67  
 MKJ-SND1/SND2 MKL-T01W/T02W/T03W MKJ-SND3/SND4 MKL-T04W/T05W/T06W

1 / 5 T-0407250-DI

## 3Dモチーフ

メリディア40cm 折りたたみ式

Foldable Meridian (白/電球色)  
 MKH-T01W/T01D

メリディア50cm 折りたたみ式

Foldable Meridian (白/電球色)  
 MKJ-NC48/NC49

メリディア80cm折りたたみ式

Foldable Meridian (白/電球色)  
 MKJ-NC52/NC53

スノーボール

Snow Ball (白/電球色)

MKJ-NC58/NC59

カラースノーフォール50cm

Color Snowfall (シルバー/イエロー/ブルー/グリーン/ピンク)

MKJ-SND1/SND2 MKL-T01W/T02W/T03W



メリディア 40cm 折りたたみ式 フラッシュ

Foldable Meridian Flash (白/電球色)

MKH-T03F/T04F

メリディア 50cm 折りたたみ式 フラッシュ

Foldable Meridian Flash (白/電球色)

MKJ-NC50/NC51

メリディア 80cm 折りたたみ式 フラッシュ

Foldable Meridian Flash (白/電球色)

MKH-T01F/T02F

スノーボール 60cm 折りたたみ式

Foldable Snow Ball (白/電球色)

MKJ-NC66/NC67

カラースノーフォール100cm

Color Snowfall (シルバー/イエロー/ブルー/グリーン/ピンク)

MKJ-SND3/SND4 MKL-T04W/T05W/T06W

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、

本商品のご使用前に内容をよく理解されてから正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い  
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による

不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**▲ 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**▲ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

## !**警告**

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 金属やゴミを差し込まないでください(器具のすき間へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)。

- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 異常時は電源スイッチを切ってください(煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください)。
- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- 全てのパッキンは正しく装着してください。

## !**注意**

- MKイルミネーションシリーズ専用器具以外の製品を接続しないでください。
- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LEDに塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 国外で使用しないでください。

- 海岸地帯など塩害が起りやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- ランプの交換はできません。
- 器具、ランプを水洗いしないでください。
- 高压洗浄器を使っての洗浄はしないでください。
- 施工状況、メンテナンス、保管方法などにより商品寿命が短くなる事がありますのでご注意ください。
- 使用済みLEDは不用意に割らないでください。
- ライト、コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないでください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 破損や断線が発生した製品は新しい物へ交換し、故障した製品は適切に処分してください。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

MKイルミネーションはお客様に安心してご使用頂くために5シーズンを目安に器具の取替えを推奨します。

常設を行な際は1シーズンを目安にコネクターの締め付け具合や点灯チェック等の定期点検を必ず行ってください。  
 (1シーズンは、3ヶ月として計算しています)

1

## 商品寸法図

●単位:mm

メリディア40cm折りたたみ式


Foldable Meridian

MKH-T01W/T01D

メリディア 40cm 折りたたみ式 フラッシュ

Foldable Meridian Flash


MKH-T03F/T04F



スノーボール

Snow Ball

MKJ-NC58/NC59




カラースノーフォール 50cm

Color SnowFall

MKJ-SND1/SND2

MKL-T01W/T02W/T03W



メリディア 50cm折りたたみ式


Foldable Meridian

MKJ-NC48/NC49

メリディア 50cm折りたたみ式 フラッシュ

Foldable Meridian Flash


MKJ-NC50/NC51



スノーボール 60cm折りたたみ式

Foldable Snow Ball

MKJ-NC66/NC67




カラースノーフォール 100cm

Color SnowFall

MKJ-SND3/SND4

MKL-T04W/T05W/T06W



メリディア 80cm折りたたみ式


FOLDABLE MERIDIAN

MKJ-NC52/NC53

メリディア フラッシュ80cm折りたたみ式


FOLDABLE MERIDIAN flashing®

MKH-T01F/T02F



※フラッシュは全て白

## 2 施工イメージ




### ⚠ ご注意

旧仕様のコネクターと連結させる場合は、必ず変換コネクターを使用してください。

#### 旧仕様と新仕様の見分け方

旧仕様のコネクターは、  
青のパッキンが 1 つ。



新仕様のコネクターは、  
青のパッキンが 2 つ。



変換コネクター(旧→新)  
(黒/透明) MKJ-NC05/NC06

変換コネクター(新→旧)  
(黒/透明) MKJ-NC07/NC08


## 3 施工方法

### 施工する前に

- アダプターの使用可能 QFC、各1ラインの連結可能 QFC を超えていないか確認し、ご使用ください。
- 商品施工前には、点灯確認し、商品に不具合がないか確認してください。
- 点灯確認する場合は、梱包箱から取り出し点灯確認してください。
- 接続、施工時は電源を切った状態で作業してください。

## 1 接続方法

アダプター ケーブル 側のコネクターと商品入力側コネクターの差し込み向きを合わせて差し込み、パッキンに密着していることを確認し、防水キャップを右に回しながら最後までしっかりと閉めてください。



### ⚠ ご注意

このときコネクターの締め付けが弱いと、内部に浸水する恐れがあります。


### 3 施工方法

#### ●防水性をさらに高めたい場合（常設の場合は必ず行ってください）

コネクター部にビニールテープ（別売）を引っ張りながら、しっかりと巻いてください。

##### ▲ ご注意


- 作業前には、必ずコネクターがしっかりと締まっていることをご確認ください。
- 隙間が生じると内部に浸水し、水が抜けない状態になり不具合の原因になりますので、しっかりと巻いてください。



### 2 組み立て方法

[ MKH-T01W/T01D MKH-T03F/T04F  
MKJ-NC48/NC49 MKJ-NC50/NC51  
MKJ-NC52/NC53 MKH-T01F/T02F  
MKJ-NC66/NC67の場合 ]

商品は折りたたんでいる状態となっています。商品を広げ固定フックを引っかけて組み立ててください。




### 3 取り付け方法


商品は吊り下げる場合、固定リングを使用し、しっかりと固定してください。

##### ▲ ご注意

- 耐候性のあるワイヤーなどに取り付けてください。
- 不安定な取り付けは転倒、落下などにより事故の原因となります。



〈底面取付け例〉



### 4 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。（シンナーなどの溶剤は使用しないでください）

商品を保管する場合、梱包箱に入れ、無理な荷重、断線のおそれがないよう丁寧に保管してください。

### 5 故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しない時は、コードが正常に接続されているかどうかご確認下さい。
- その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

### 6 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 7

## 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	定格電圧	消費電力	外形寸法(mm)	重量(kg)	QFC
MKH-T01W/T01D	DC100V	10.4W	約Φ400	約1.5	8
MKH-T03F/T04F		13W	約Φ500	約2.5	10
MKJ-NC48/NC49		28W	約Φ800	約4.8	30
MKJ-NC50/NC51		18.2W	約Φ400	約2	12
MKJ-NC52/NC53		26W	約Φ600	約3.5	30
MKH-T01F/T02F		1.4W	約Φ4×500	約0.25	6
MKJ-NC58/NC59			約Φ4×1,000	約0.5	
MKJ-NC66/NC67					
MKJ-SND1/SND2 MKL-T01W/T02W/T03W					
MKJ-SND3/SND4 MKL-T04W/T05W/T06W					

## 保証書

■保証期間 より1年有効	■品番
■ご住所(〒 )	■お名前
■TEL. ( )	■施工店名(元請会社名)

### I 保証の範囲

- 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
- この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

### II 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けます。
- 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
  - 不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
  - 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
  - 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
  - 施工上の不備に起因する故障や不具合。
  - 日本国外以外での使用による故障や不具合。
  - 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
  - お買い上げ日、施工店名(元請会社名)の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

### 株式会社タカショーデジテック

■本社：和歌山県海南市南赤坂 20-1 TEL. 073-484-3618

■支店・営業所

東京オフィス TEL. 03-5244-5966

大阪オフィス TEL. 06-6940-7911

名古屋オフィス TEL. 090-6370-9635

URL : <https://takasho-digitec.jp>

仙台オフィス TEL. 080-4075-5907

滋賀オフィス TEL. 077-566-3544

奈良オフィス TEL. 0745-43-7399

福岡オフィス TEL. 080-5709-0391

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

### タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL. 073-482-2424 (代)

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00

(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)